



Vodič za instalaciju sustava RUBY



2/31



Skenirajte QR kod da biste otvorili PDE.

Podaci za kontakt i dodatne informacije

Windmöller & Hölscher SE & Co. KG Münsterstraße 50 49525 Lengerich Njemačka info@wuh-group.com www.wh.group

11.4.2025. | © Windmöller & Hölscher SE & Co. KG



3/31

Sadržaj

Sadržaj

1	Uvje	Uvjeti za postavljanje		
2	Hard	verski uređaj – poslužitelj Fujitsu	6	
	2.1	Otpuštanje zasuna	6	
	2.2	Montiranje vodilica	6	
	2.3	Postavljanje poslužitelja	7	
	2.4	Guranje poslužitelja u postolje	7	
	2.5	Priprema sigurnosnog pristupnika za montažu	8	
	2.6	Montaža sigurnosnog pristupnika	8	
	2.7	Priključivanje napajanja poslužitelja	9	
	2.8	Povezivanje sigurnosnog pristupnika s poslužiteljem	10	
	2.9	Stavljanje sigurnosnog pristupnika u rad	11	
	2.10	Stavljanje poslužitelja u rad	12	
3	Hard	verski uređaj – poslužitelj Dell	13	
	3.1	Postavljanje vodilica u postolje	13	
	3.2	Postavljanje poslužitelja	13	
	3.3	Pričvršćivanje poslužitelja na vodilice	14	
	3.4	Umetanje poslužitelja	14	
	3.5	Priprema sigurnosnog pristupnika za montažu	14	
	3.6	Montaža sigurnosnog pristupnika	15	
	3.7	Priključivanje napajanja poslužitelja	15	
	3.8	Povezivanje sigurnosnog pristupnika s poslužiteljem	16	
	3.9	Stavljanje sigurnosnog pristupnika u rad	17	
	3.10	Stavljanje poslužitelja u rad	18	
4	Virtu	alni uređaj	19	
	4.1	Priprema sigurnosnog pristupnika za montažu	19	
	4.2	Montaža sigurnosnog pristupnika	19	
	4.3	Konfiguriranje mreže	20	
	4.4	Povežite sigurnosni pristupnik s jednim namjenskim priključkom	20	
	4.5	Povežite sigurnosni pristupnik s trunk priključkom	21	
	4.6	Stavljanje sigurnosnog pristupnika u rad	21	
5	Pove	zivanje linije za ekstrudiranje	23	
6	Prija	va u sustav RUBY	24	
7	Kontakt za servis 25			



Sadržaj

8	8 '	Tehn	ličke smjernice	26
	8	8.1	Mrežni zahtjevi	26
	8	8.2	Tehničke smjernice	26
	8	8.3	Hardverski stroj	28
	8	8.4	Virtualni uređaj s namjenskim priključkom	29
	8	8.5	Virtualni uređaj s trunk priključkom	30

1

1 | Uvjeti za postavljanje

Pri visinama ispod 950 metara potrebno je pripaziti na sljedeće uvjete za postavljanje trajnog pogona:

- temperatura: od 10 do 35 °C bez izravne Sunčeve svjetlosti na uređaju
- relativna vlažnost zraka: od 10 do 80 % relativne vlažnosti s maksimalnom točkom rosišta od 29 °C
- maksimalna vibracija: 0,26 $G_{kvadratna sredina}$ pri 5 Hz do 350 Hz

2 Hardverski uređaj – poslužitelj Fujitsu | 2.1 Otpuštanje zasuna

2 | Hardverski uređaj – poslužitelj Fujitsu

2.1 Otpuštanje zasuna

- (1) Nazubljena poluga
- (2) Alat za otpuštanje
- (3) Kvačica
- Alatom za otpuštanje pritisnite stražnji kraj (1) nazubljene poluge (2).

Zasun se otpušta.

2. Kvačicu (3) izvucite do kraja.



2.2 Montiranje vodilica

Bočne strane vodilica označene su naljepnicama.

(1) vodilica	
(2) montažna letva	
(3) kvačica	
(4) nazubljena poluga	
(5) sigurnosni vijak	

 Postavite lijevu vodilicu (1) na lijevu stražnju montažnu letvu (2).

Montažna letva nalazi se između dvije vilice vodilice.

- 2. Stegnite vodilicu.
- Pomaknite lijevu vodilicu prema van do željenog položaja.

Crni se vijci uglavljuju u rupe.

 Pritisnite kvačicu (3) unatrag dok vodilica ne sjedne na mjesto.

Zupčaste poluge (4) su zatvorene. Crni se vijci zatvaraju u ravnini s kutom.

- 5. Provjerite sjedi li vodilica na mjestu.
- 6. Pričvrstite vodilice sigurnosnim vijcima (5).

Zategnite sigurnosni vijak zateznim momentom od maks. 1 Nm.





2.3 Postavljanje poslužitelja

- (1) vodilica
- (2) poslužitelj
- (3) montažna točka
- (4) ručica za otključavanje
- 1. Razdvojite vodilice (1).

Vodilice će se uglaviti na mjestu i više se ne mogu pomicati.

- Postavite poslužitelj (2) pod kutom na stražnju montažnu točku.
- Pogurnite vodilice prema unutra prema bočnim stranama poslužitelja i spustite poslužitelj.
- Uvjerite se da svi vijci odgovaraju montažnim točkama (3).
- Uvjerite se da su ručice za zaključavanje (4) sjele na mjesto.

2.4 Guranje poslužitelja u postolje

- (1) mehanizam za zaključavanje
- (2) poslužitelj
- (3) brzi zatvarač
- Otpustite mehanizam za zaključavanje (1) obiju vodilica.
- 2. Gurnite poslužitelj (2) u postolje.

Brzi zatvarači (3) uglavljuju se na mjesto.





21

2 Hardverski uređaj - poslužitelj Fujitsu | 2.5 Priprema sigurnosnog pristupnika za montažu

2.5 Priprema sigurnosnog pristupnika za montažu

- (1) matica
- Na postolju iznad poslužitelja označite prvu i treću rupu.
- 2. Umetnite matice (1) u označene rupe.



2.6 Montaža sigurnosnog pristupnika

(1)) vija	k

- (2) sigurnosni pristupnik
- 1. Stavite sigurnosni pristupnik (2)na postolje.
- 2. Zategnite vijke (1).

Sigurnosni pristupnik ugrađen je.



4 Bib 2 ß 5 0 (1) lijevi prilagodnik za napajanje poslužitelja (2) prvi električni krug (3) (4) desni prilagodnik za napajanje poslužitelja drugi električni krug

2.7 Priključivanje napajanja poslužitelja

(5)

prilagodnik za napajanje sigurnosnog pristupnika

1. Povežite lijevi prilagodnik za napajanje poslužitelja (1) pomoću kabela C13/C14 s prvim električnim krugom (2).

2. Povežite desni prilagodnik za napajanje poslužitelja (3) pomoću kabela C13/C14 s drugim električnim krugom (4).

3. Povežite prilagodnik za napajanje sigurnosnog pristupnika (5) pomoću kabela C13/C14 s prvim električnim krugom.

2

2 |

2 Hardverski uređaj – poslužitelj Fujitsu | 2.8 Povezivanje sigurnosnog pristupnika s poslužiteljem

2 5 WAN DMZ LAN 4 3 1 (1) priključak za upravljanje poslužiteljem (2) priključak 3 sigurnosnog pristupnika (3) (4) priključak 1 poslužitelja priključak 4 sigurnosnog pristupnika (5) WAN priključak za sigurnosni pristupnik

2.8 Povezivanje sigurnosnog pristupnika s poslužiteljem

- **1.** Pomoću ružičastog kabela RJ45 povežite priključak za upravljanje poslužiteljem (1) s priključkom 3 sigurnosnog pristupnika (2).
- 2. Pomoću zelenog RJ45 kabela povežite priključak 1 poslužitelja (3) i priključak 4 sigurnosnog pristupnika (4).
- **3.** Pomoću žutog RJ45 kabela povežite WAN priključak sigurnosnog pristupnika (5) s mrežnim preklopnikom na strani korisnika.

Mrežni preklopnik omogućuje povezivanje s internetom.

21

2 Hardverski uređaj – poslužitelj Fujitsu | 2.9 Stavljanje sigurnosnog pristupnika u rad

2.9 Stavljanje sigurnosnog pristupnika u rad

(1) LED la	ampica za	napajanje
------------	-----------	-----------

- (2) WAN priključak
- (3) LED lampica za internet
- (4) LAN priključak 4
- Povežite sigurnosni pristupnik s izvorom napajanja. Uspostavljena je veza s računalnim centrom tvrtke Windmöller & Hölscher.
- ⇒ LED lampica za napajanje (1) svijetli plavo. Ako LED lampica za napajanje svijetli crveno, došlo je do problema pri pokretanju ili je sigurnosni pristupnik u načinu održavanja. Obratite se Informacijskom i dijagnostičkom centru tvrtke Windmöller & Hölscher.
- Zelena LED lampica WAN priključka (2) svijetli čim se uspostavi veza s infrastrukturnom mrežom. Zelena LED lampica WAN priključka treperi pri prijenosu podataka. Ako zelena LED lampica WAN priključka ne svijetli, provjerite kabelsku vezu na lokalnom mrežnom preklopniku. Ako je potrebno, lokalni stručnjak za mrežu može odspojiti WAN priključak na mrežnom preklopniku.
- ⇒ LED lampica za internet (3) svijetli plavo. Ako LED lampica za internet treperi, veza s internetom nije uspostavljena. Obratite se lokalnom stručnjaku za mrežu. Ako je potrebno, obratite se Informacijskom i dijagnostičkom centru tvrtke Windmöller & Hölscher.
- ⇒ Zelena LED dioda LAN priključka 4 (4) svijetli čim se uspostavi veza s mrežom infrastrukture poslužitelja. Zelena LED lampica LAN priključka 4 treperi pri prijenosu podataka. Ako zelena LED lampica LAN priključka ne svijetli, provjerite kabelsku vezu s poslužiteljem i, ako je potrebno, izvucite i ponovno utaknite utikač. U tom trenutku poslužitelj mora biti uključen i pokrenut.
- Čim zasvijetle LED lampice statusa nakon približno
 60 sekundi i ako svijetle dok je poslužitelj pokrenut,
 postupak je završen.



2.10 Stavljanje poslužitelja u rad

- (1) tipka za uključivanje
- (2) indikator pogreške
- 1. Povežite poslužitelj s izvorom napajanja.

LED lampica na tipki za uključivanje (1) poslužitelja treperi zeleno. Nakon 60 sekundi LED lampica tipke za uključivanje će se ugasiti.

- Pritisnite tipku za uključivanje kako biste uključili poslužitelj.
- ⇒ LED lampica za napajanje svijetli zeleno.
- Ako indikator pogreške (2) svijetli narančasto ili treperi, obratite se informacijskom i dijagnostičkom centru tvrtke Windmöller & Hölscher.
- ⇒ LED lampice LAN priključaka, koji su povezani sa sigurnosnim pristupnikom, svijetle ili trepere zeleno.
- Ako LED lampice LAN priključaka ne svijetle, provjerite kabelske spojeve. Ako je potrebno, obratite se Informacijskom i dijagnostičkom centru tvrtke Windmöller & Hölscher.



3 | Hardverski uređaj – poslužitelj Dell

3.1 Postavljanje vodilica u postolje

(1) vodilica

(2) postolje

 Usmjerite prednji kraj vodilice (1) prema prednjoj strani postolja 2().

Oznaka "FRONT" na vodilici pokazuje prema naprijed.

2. Stavite stražnji kraj vodilice u postolje.

Zasun se uglavljuje.

3. Stavite prednji kraj vodilice u postolje.

Zasun se uglavljuje.

4. Postupak provedite na obje strane.

3.2 Postavljanje poslužitelja

(1)	unutarnja vodilica
(2)	postolje
(3)	zatik na poslužitelju

- Izvucite unutarnje vodilice (1) iz postolja (2). Unutarnje se vodilice uglavljuju.
- Usmjerite stražnje zatike na poslužitelju (3) na objema stranama prema stražnjim utorima vodilica. Zatici se uglavljuju u utore.
- **3.** Usmjerite zatike na poslužitelju na objema stranama prema utorima na vodilicama.

Zatici se uglavljuju u utore.







3 Hardverski uređaj - poslužitelj Dell | 3.3 Pričvršćivanje poslužitelja na vodilice

3.3 Pričvršćivanje poslužitelja na vodilice

(1) poslužitelj

1. Pritisnite poslužitelj (1)prema unutra.

Zasuni poslužitelja uglavljuju se na vodilicama.



3.4 Umetanje poslužitelja

(1) k	lizni	zasun
-------	-------	-------

- (2) poslužitelj
- Pritisnite klizni zasun (1) na objema vodilicama i gurnite poslužitelj (2) na postolje.

Zasun na vodilicama se uglavljuje.



3.5 Priprema sigurnosnog pristupnika za montažu

(1) matica

- Na postolju iznad poslužitelja označite prvu i treću rupu.
- 2. Umetnite matice (1) u označene rupe.





3

3.6 Montaža sigurnosnog pristupnika

- (1) vijak
- (2) sigurnosni pristupnik
- 1. Stavite sigurnosni pristupnik (2)na postolje.
- 2. Zategnite vijke (1).

Sigurnosni pristupnik ugrađen je.



3.7 Priključivanje napajanja poslužitelja



1. Povežite lijevi prilagodnik za napajanje poslužitelja (1) pomoću kabela C13/C14 s prvim električnim krugom (2).

2. Povežite desni prilagodnik za napajanje poslužitelja (3) pomoću kabela C13/C14 s drugim električnim krugom (4).

3. Povežite prilagodnik za napajanje sigurnosnog pristupnika (5) pomoću kabela C13/C14 s prvim električnim krugom.

3 Hardverski uređaj – poslužitelj Dell | 3.8 Povezivanje sigurnosnog pristupnika s poslužiteljem

3.8 Povezivanje sigurnosnog pristupnika s poslužiteljem



⁽⁵⁾ WAN priključak za sigurnosni pristupnik

- Pomoću ružičastog kabela RJ45 povežite priključak za upravljanje poslužiteljem (1) s priključkom 3 sigurnosnog pristupnika (2).
- 2. Zelenim RJ45 kabelom povežite priključak 1 poslužitelja (3) i priključak 4 sigurnosnog pristupnika (4).
- Pomoću žutog RJ45 kabela povežite WAN priključak sigurnosnog pristupnika (5) s mrežnim preklopnikom na strani korisnika.

Mrežni preklopnik omogućuje povezivanje s internetom.



3.9 Stavljanje sigurnosnog pristupnika u rad

(1) LED lamp	ica za napajanje
--------------	------------------

- (2) WAN priključak
- (3) LED lampica za internet
- (4) LAN priključak 4
- Povežite sigurnosni pristupnik s izvorom napajanja. Uspostavljena je veza s računalnim centrom tvrtke Windmöller & Hölscher.
- LED lampica za napajanje (1) svijetli plavo. Ako LED lampica za napajanje svijetli crveno, došlo je do problema pri pokretanju ili je sigurnosni pristupnik u načinu održavanja. Obratite se Informacijskom i dijagnostičkom centru tvrtke Windmöller & Hölscher.
- ➡ Zelena LED lampica WAN priključka (2) svijetli čim se uspostavi veza s infrastrukturnom mrežom. Zelena LED lampica WAN priključka treperi pri prijenosu podataka. Ako zelena LED lampica WAN priključka ne svijetli, provjerite kabelsku vezu na lokalnom mrežnom preklopniku. Ako je potrebno, lokalni stručnjak za mrežu može odspojiti WAN priključak na mrežnom preklopniku.
- ⇒ LED lampica za internet (3) svijetli plavo. Ako LED lampica za internet treperi, veza s internetom nije uspostavljena. Obratite se lokalnom stručnjaku za mrežu. Ako je potrebno, obratite se Informacijskom i dijagnostičkom centru tvrtke Windmöller & Hölscher.
- ⇒ Zelena LED dioda LAN priključka 4 (4) svijetli čim se uspostavi veza s mrežom infrastrukture poslužitelja. Zelena LED lampica LAN priključka 4 treperi pri prijenosu podataka. Ako zelena LED lampica LAN priključka ne svijetli, provjerite kabelsku vezu s poslužiteljem i, ako je potrebno, izvucite i ponovno utaknite utikač. U tom trenutku poslužitelj mora biti uključen i pokrenut.
- ⇒ Čim zasvijetle LED lampice statusa nakon približno
 60 sekundi i ako svijetle dok je poslužitelj pokrenut,
 postupak je završen.





3 |

3.10 Stavljanje poslužitelja u rad

(1) tipka za uključivanje

1. Povežite poslužitelj s izvorom napajanja.

LED lampica za napajanje na tipki za uključivanje (1)poslužitelja treperi zeleno. Nakon 60 sekundi LED lampica tipke za uključivanje će se ugasiti.

- Pritisnite tipku za uključivanje kako biste uključili poslužitelj.
- ⇒ LED lampica za napajanje svijetli zeleno.
- Ako LED lampica napajanja svijetli ili treperi narančasto, obratite se Informacijskom i dijagnostičkom centru tvrtke Windmöller & Hölscher.
- ⇒ LED lampice LAN priključaka, koji su povezani sa sigurnosnim pristupnikom, svijetle ili trepere zeleno.
- Ako LED lampice LAN priključaka ne svijetle, provjerite kabelske spojeve. Ako je potrebno, obratite se Informacijskom i dijagnostičkom centru tvrtke Windmöller & Hölscher.



4 | Virtualni uređaj

4.1 Priprema sigurnosnog pristupnika za montažu

(1) matica

- Označite dvije rupe s obje strane postolja s razmakom od jedne rupe između njih.
- 2. Umetnite matice (1) u označene rupe.



4.2 Montaža sigurnosnog pristupnika

- (1) vijak
- (2) sigurnosni pristupnik
- 1. Zategnite vijke (1).

Sigurnosni pristupnik (2) je ugrađen.



4.3 Konfiguriranje mreže



4.4 Povežite sigurnosni pristupnik s jednim namjenskim priključkom

(1)	WAN	prikl	iučak
•	.,	V V / \I N	PLIN	Juoun

- (2) LAN priključak 4
- Pomoću žutog RJ45 kabela povežite WAN priključak (1) sigurnosnog pristupnika s infrastrukturom.
- 2. Provjerite ima li internetske veze.
- Pomoću zelenog RJ45 kabela povežite LAN priključak 4 (2) sigurnosnog pristupnika s namjenskim sučeljem poslužitelja.
- 4. Konfigurirajte novu grupu priključaka na poslužitelju.
- 5. Instalirajte OVF predložak na poslužitelj.
- 6. Postavite mrežu na virtualnom stroju.
- 7. Uključite virtualni stroj.
- Za pravilno učitavanje mrežnih postavki ponovno pokrenite virtualni stroj.



4 |

21/31

4.5 Povežite sigurnosni pristupnik s trunk priključkom

(1)) WAN	nrikliučak
(1)		prikijučak

- (2) LAN priključak 4
- Pomoću žutog RJ45 kabela povežite WAN priključak (1) sigurnosnog pristupnika s infrastrukturom.
- 2. Provjerite ima li internetske veze.
- Upotrijebite zeleni RJ45 kabel za povezivanje LAN priključka 4 (2) sigurnosnog pristupnika s infrastrukturom.
- 4. Konfigurirajte VLAN na trunk vodu do poslužitelja.
- 5. Konfigurirajte novu grupu priključaka na poslužitelju.
- 6. Instalirajte OVF predložak na poslužitelj.
- 7. Postavite mrežu na virtualnom stroju.
- 8. Uključite virtualni stroj.
- **9.** Za pravilno učitavanje mrežnih postavki ponovno pokrenite virtualni stroj.

4.6 Stavljanje sigurnosnog pristupnika u rad

- (1) LED lampica za napajanje
- (2) WAN priključak
- (3) LED lampica za internet
- (4) LAN priključak 4
- 1. Povežite sigurnosni pristupnik s izvorom napajanja.

Uspostavljena je veza s računalnim centrom tvrtke Windmöller & Hölscher.

- LED lampica za napajanje (1) svijetli plavo. Ako LED lampica za napajanje svijetli crveno, došlo je do problema pri pokretanju ili je sigurnosni pristupnik u načinu održavanja. Obratite se Informacijskom i dijagnostičkom centru tvrtke Windmöller & Hölscher.
- ⇒ Zelena LED lampica WAN priključka (2) svijetli čim se uspostavi veza s infrastrukturnom mrežom. Zelena LED lampica WAN priključka treperi pri prijenosu podataka. Ako zelena LED lampica WAN priključka ne svijetli, provjerite kabelsku vezu na lokalnom





4 Virtualni uređaj | 4.6 Stavljanje sigurnosnog pristupnika u rad

mrežnom preklopniku. Ako je potrebno, lokalni stručnjak za mrežu može odspojiti WAN priključak na mrežnom preklopniku.

- LED lampica za internet (3) svijetli plavo. Ako LED lampica za internet treperi, veza s internetom nije uspostavljena. Obratite se lokalnom stručnjaku za mrežu. Ako je potrebno, obratite se Informacijskom i dijagnostičkom centru tvrtke Windmöller & Hölscher.
- ⇒ Zelena LED dioda LAN priključka 4 (4) svijetli čim se uspostavi veza s mrežom infrastrukture poslužitelja. Zelena LED lampica LAN priključka 4 treperi pri prijenosu podataka. Ako zelena LED lampica LAN priključka ne svijetli, provjerite kabelsku vezu s poslužiteljem i, ako je potrebno, izvucite i ponovno utaknite utikač. U tom trenutku poslužitelj mora biti uključen i pokrenut.
- Čim zasvijetle LED lampice statusa nakon približno
 60 sekundi i ako svijetle dok je poslužitelj pokrenut, postupak je završen.

5 | Povezivanje linije za ekstrudiranje

A OPASNOST

Električna struja

Kontakt s dijelovima koji provode napon uzrokuje ozljede opasne po život, čak i smrt.

• Radove na priključnoj kutiji ili rasklopnom ormaru smiju obavljati samo kvalificirani električari.

Mrežni kabel za servisni PC (1) potreban je da daljinski pristup i ostaje povezan.

(1) Servisni PC

- (2) LAN priključak 1 glavnog industrijskog računala
- Povežite LAN priključak 1 glavnog industrijskog računala (2) mrežnim kabelom s RUBY mrežom.
- Za integriranje instalacije u sučelje sustava RUBY obratite se Informacijskom i dijagnostičkom centru tvrtke Windmöller & Hölscher.



23 / 31

6 Prijava u sustav RUBY

6 | Prijava u sustav RUBY

Nakon instalacije web-stranici RUBY može se pristupiti putem URL-a aplikacije RUBY u ovom formatu:

https://hostname.domain

1. Unesite URL sustava RUBY u interni DNS poslužitelj.

Web-mjestu nije moguće pristupiti putem IP adrese.

Za prvu registraciju potrebni su sljedeći podaci za prijavu:

Korisničko ime: admin

Lozinka: 0initial

- 2. Promijenite lozinku nakon prve prijave.
- 3. U slučaju bilo kakvih pitanja obratite se Informacijskom i dijagnostičkom centru tvrtke Windmöller & Hölscher.

7 | Kontakt za servis

E-pošta

ruby-support@wuh-group.com

Hitna servisna služba

+49 (0) 5481 – 14 3333

7 |

8 | Tehničke smjernice

8.1 Mrežni zahtjevi

Mrežni zahtjevi nužni su za rad sustava.

Pristup internetu	Brza internetska veza	Najmanje 16 MBita
Mrežna veza	Brza Ethernet veza	Najmanje 100 MBita
Daljinski pristup	unaprijed definirano	Sigurnosni pristupnik
Sigurnosni pristupnik Potrebni izlazni priključci za daljinsko održavanje koje provodi tvrtka Windmöller & Hölscher	Priključak 500 Priključak 4500 Cilj: 193.25.209.5 Mreža tvrtke Windmöller & Hölscher	UDP, IPSec tunel do tvrtke Windmöller & Hölscher
	za IPSec tunel	TCP. upravlianie sigurnosnim
	Priključak 18191	pristupnikom sustava RUBY
	Priključak 18192 Priključak 18210	
	Priključak 18264	
	Cilj: 193.25.209.8	
	Mreža tvrtke Windmöller & Hölscher za upravljanje sigurnosnim pristupnikom	
	Priključak 5671	TCP, RabbitMQ u oblaku za mobilne
	Cilj: 20.101.86.101	aplikacije
Ulazna veza s internetskim sučeljem	Priključak 443	TCP za HTTPS
sustava RUBY		Korisnik stavlja certifikat na raspolaganje.
Izlazne i ulazne veze strojeva	Priključak 4843	TCP za OPC-UA TLS
		Komunikacijski protokol za strojeve (M2M)
	Priključak 123	UDP za NTP

8.2 Tehničke smjernice

Povezivanje sigurnosnog pristupnika	Za povezivanje sigurnosnog pristupnika s virtualnim uređajem potrebna je
s virtualnim uređajem	veza 2. sloja između sigurnosnog pristupnika i virtualnog uređaja. Virtualni
	uređaj ima virtualnu mrežnu karticu za vezu 2. sloja.

	Virtualna mrežna kartica povezuje virtualni uređaj s mrežom kupaca. Mreža kupaca povezana je sa strojevima tvrtke Windmöller & Hölscher i pristupom za sustav RUBY putem preglednika.
	Postoje dva načina konfiguriranje mreže.
1. varijanta 1. varijantu preporučuje tvrtka Windmöller & Hölscher.	Povežite sigurnosni pristupnik sa slobodnim mrežnim sučeljem glavnog računala i kreirajte novi virtualni preklopnik u hipervizoru.
	Dodijelite virtualni preklopnik sučelju koje je povezano sa sigurnosnim pristupnikom kao uzlazna veza.
	Povežite virtualnu mrežnu karticu virtualnog uređaja s virtualnim preklopnikom.
2. varijanta	Povežite sigurnosni pristupnik s preklopnikom u podatkovnom centru putem VLAN-a. Označite povezani priključak virtualnog preklopnika slobodnim VLAN-om. Naziv te funkcije ovisi o mrežnom modelu virtualnog preklopnika.
	Označite taj VLAN na uzlaznoj vezi dodijeljenog hipervizora.
	Stvorite novu grupu priključaka u hipervizoru i dodijelite odabrani VLAN. Stvorena grupa priključaka sada se može povezati s virtualnom mrežnom karticom virtualnog uređaja.

8 |

8.3 Hardverski stroj



SAVJET

Sigurnosni pristupnik skriva interne adrese sustava RUBY iza korisničke IP adrese za RUBY. Korisnik vidi korisničku IP adresu za RUBY. Podatkovni promet na priključku 443 preusmjeren je na interni IP sustava RUBY.

Druga kartica mrežnog sučelja na virtualnom stroju mogla bi se upotrebljavati ako je mreža korisnikovog stroja potpuno izolirana i stoga joj se ne može pristupiti iz normalne korisničke mreže.





8.4 Virtualni uređaj s namjenskim priključkom

SAVJET

Sigurnosni pristupnik skriva interne adrese sustava RUBY iza korisničke IP adrese za RUBY. Korisnik vidi korisničku IP adresu za RUBY. Podatkovni promet na priključku 443 preusmjeren je na interni IP sustava RUBY.

8 |

30 / 31

8 Tehničke smjernice | 8.5 Virtualni uređaj s trunk priključkom



8.5 Virtualni uređaj s trunk priključkom

SAVJET

Sigurnosni pristupnik skriva interne adrese sustava RUBY iza korisničke IP adrese za RUBY. Korisnik vidi korisničku IP adresu za RUBY. Podatkovni promet na priključku 443 preusmjeren je na interni IP sustava RUBY.

 $\mathbf{\hat{U}}$

